

AC SCHNITZER

-Istruzioni per l'in- stallazione

**Emblema sul lato
R12nineT / R12**



S700781-F22

Informazioni generali!



Emblema AC Schnitzer sulla fiancata

Note importanti !

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di installazione e non hanno la pretesa di essere completezza per quanto riguarda le singole fasi di lavoro. Sono soggette a modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!

La completezza e l'integrità

della merce devono
essere verificate
prima di iniziare i lavori.

I reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente ai concessionari AC Schnitzer o BMW autorizzati. I destinatari di queste istruzioni di montaggio sono in ogni caso personale specializzato addestrato per i veicoli BMW, con competenze e strumenti adeguati.
con le competenze e gli strumenti adeguati. Si presuppone la conoscenza delle proprietà e degli standard dei materiali!

Prima del montaggio:

Prima del montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente assicurato per evitare che si sposti o si ribalti. A tale scopo si raccomanda l'uso del cavalletto di montaggio originale BMW!

Tutti i lavori devono essere eseguiti in conformità alle norme di sicurezza vigenti (ad es. occhiali di sicurezza).

Dopo il montaggio:

al termine di tutti i lavori è necessario effettuare un giro di prova! Al termine del giro di prova, è necessario verificare la tenuta di tutti i collegamenti a vite e controllare che tutte le parti mobili siano sufficientemente libere.

In qualità di produttori, siamo tenuti a ricordare che le modifiche apportate a un veicolo autorizzato alla circolazione pubblica devono essere approvate da un centro di prova e registrate nei documenti del veicolo! Poiché le norme di legge possono variare da Paese a Paese, si prega di informarsi presso le autorità competenti.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di 2 AW.

Strumenti necessari:

- Cacciavite Torx

Componenti forniti

**AC
SCHNITZER**

Emblema AC Schnitzer sulla fiancata



= emblema AC

Schnitzer sul lato destro B = emblema AC Schnitzer sul lato sinistro

Istruzioni di montaggio n.: S700781-F22 / Versione: 18/09/2024 / TSch

AC Schnitzer - tecnologia automobilistica - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Emblema AC Schnitzer sulla fiancata

Montaggio

Fig. 1

Allentare le viti di fissaggio originali dell'emblema R12 con un cacciavite Torx adatto e rimuovere l'emblema.



Fig. 2

Posizionare l'emblema AC Schnitzer e serrare con le viti di fissaggio standard. Utilizzare del frenafili.



Con riserva di errori, modifiche e sviluppi tecnici!

Istruzioni di montaggio n.: S700781-F22 / Versione: 18/09/2024 / TSch

AC Schnitzer - tecnologia automobilistica - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130