

Supporto per GPS



Il nostro supporto per GPS per BMW R1300GS & Adventure consente di montare e smontare il navigatore in modo semplice e veloce.

Nessuna vibrazione

Immagini perfette sul display anche in velocità

Per montare quasi tutti i navigatori BMW, avrai bisogno della parte numero 44023.

Per il BMW Navigator Street e il Garmin SP111, SP26**, 2720, Zumo 550, Zumo 590, Zumo 595, Zumo 660, Zumo XT, Zumo XT2 ed il Nüvi avrai anche bisogno della parte numero 44004. I proprietari di GPS SP26** e 2720 dovranno acquistare il supporto per motocicletta Garmin (016799 o 016869).

Per i sistemi GPS TomTom, ti preghiamo d'ordinare la parte numero 44023, 44004 ed il nostro speciale adattatore (tomt-Ad Ed 2).

Per poter montare l'adattatore ram-1zoll, ordinare anche il codice 44004.

L'asta di supporto rotonda da 12 mm di diametro consente anche l'uso come supporto per smartphone con i supporti corrispondenti di SP Connect (articolo 688009) o Quiklox (articolo 105729).

Per il montaggio del Navi sono fornite 6 viti filettate M4, 4 delle quali sono sufficienti per tutti gli altri tipi.
Colore: alluminio anodizzato.

Numero articolo: 44023

44,00 EUR

Supporto per GPS (barra di montaggio)

Numero articolo: 44004

40,00 EUR

Supporto per GPS (blocco di montaggio)

Numero articolo: ZumoAd340-350

22,90 EUR

Adattatore ZUMO 340, 345, 346, 350, 390, 395 & 396

Adattatore per TomTom 2nd Edition/Urban Rider Pro/TomTom 2013 LM, TomTom 400, 410, 420, 450, 500 & 550

comprese viti per il montaggio sul supporto GPS

Adattatore per Ram-Ball da 1"

più immagine:



44004

